

## Soporte Técnico - Tareas #7748

### Monitor escuela música no funciona (lg 19")

2024-11-19 17:39 - Maximiliano Heintz

<b>Estado:</b>	Resuelta	<b>Fecha de inicio:</b>	2024-11-19
<b>Prioridad:</b>	Normal	<b>Fecha fin:</b>	
<b>Asignado a:</b>	Gustavo Juárez	<b>% Realizado:</b>	0%
<b>Categoría:</b>		<b>Tiempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versión prevista:</b>		<b>Tiempo dedicado:</b>	0.00 hora
<b>Descripción</b>			

#### Histórico

#1 - 2024-11-19 17:40 - Maximiliano Heintz

- Estado cambiado Nueva por Resuelta

Se reparo ficha de alimentación