

## Soporte Técnico - Tareas #6853

### IMPRESORA NIVEL PRIMARIO SAMSUNG XPRESS NO TOMA HOJA

2022-11-07 13:57 - Gustavo Juárez

<b>Estado:</b>	Cerrada	<b>Fecha de inicio:</b>	2022-11-07
<b>Prioridad:</b>	Normal	<b>Fecha fin:</b>	
<b>Asignado a:</b>	Gustavo Juárez	<b>% Realizado:</b>	0%
<b>Categoría:</b>		<b>Tiempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versión prevista:</b>		<b>Tiempo dedicado:</b>	0.00 hora
<b>Descripción</b>			

#### Histórico

#1 - 2022-11-07 13:58 - Gustavo Juárez

- Estado cambiado Nueva por Resuelta

SE REPARÓ TOMADOR DE PAPEL, HAY QUE CAMBIAR TÓNER

#2 - 2024-04-26 20:43 - Sebastián Schinner

- Estado cambiado Resuelta por Cerrada