

Soporte Técnico - Tareas #7500

Impresora Epson L375 Nivel Primario no toma papel

2024-04-16 09:45 - telma medeot

Estado:	Nueva	Fecha de inicio:	2024-04-16
Prioridad:	Inmediata	Fecha fin:	
Asignado a:	Gustavo Juárez	% Realizado:	0%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
Versión prevista:		Tiempo dedicado:	0.00 hora
Descripción			
Aparente falla de sensor de papel, la impresora tome el papel y los expulsa como si no tuviese hoja.			

Histórico

#1 - 2024-04-26 07:36 - Sebastian Follonier

- Asignado a establecido a Gustavo Juárez